实验课程名称:现代仪器设计

实验项目名称	LabVIEW 数据类型和数据运算实验			实验成绩	
实验者	林兆先	专业班级	测控 2203	理论课序号	5
同组者				实验日期	2025年4月18日

第一部分:实验预习报告

1. 实验目的

本次实验的主要目的是通过对LabVIEW编程环境中各种基本数据类型和数据运算功能的学习和实际操作,使学生能够掌握其基本的使用方法与编程技巧。通过实验,培养学生对LabVIEW开发平台的初步认识,提升实际编程能力,并为后续更复杂系统的设计与开发打下良好基础。

2. 实验内容

- 1)熟练掌握 LabVIEW 中常用的几种基本数据类型,包括数值类型、布尔类型、 枚举类型以及时间类型等,了解各类型的特点、用途及其在程序设计中的应用方式;
- 2)掌握数据运算模块中常见功能控件的使用方法,包括加减乘除、逻辑判断、 比较运算等操作的实现方式,并能够在实际编程过程中灵活调用,实现对数据的有 效处理与计算;
- 3)掌握局部变量和全局变量的创建与使用方法,了解其在程序中的作用及区别,能够根据不同的应用场景合理选择变量的类型和使用方式,从而实现程序内部的数据传递与共享,提高程序的模块化程度和可维护性。实验设备

3. 实验设备

安装有 LabVIEW 的计算机,要求安装 LabVIEW 8.0 或以上版本。

4. 实验具体要求:

- 1)写一个温度监测器,如下图所示,当温度超过报警上限,而且开启报警时,报警灯点亮。温度值可以由随即数发生器产生。
 - 2) 给定任意 x, 求如下表达式的值。


$$y = x^5 + \frac{\cos x}{e^x}$$

第二部分:实验过程记录


实验过程记录:

(1) 写一个温度监测器,当温度超过报警上限,而且开启报警时,报警灯点亮。温度值可以由随即数发生器产生:


在前面板的控件选择中选择新式组中的温度计,同时,为了让温度计产生随机温度进行实验,我们在程序框图中选中"随机数"和"乘"控件,并让"随机数"控件和固定数值"100"作为"乘"的输入。




接下来,在前面板中放置"垂直填充滑动杆"控件,用于调整阈值。同时在程序框图中放置"大于等于"控件。




然后,在程序框图中放置"报警开关"控件,与滑动杆连接到"与"控件。




最后,在前面板、程序框图中放置"报警灯"控件以及 While 循环,程序框图 如下图所示:






实验结果如下图所示:




(2) 给定任意 x, 求如下表达式的值:

$$y = x^5 + \frac{\cos x}{e^x}$$

在程序面板中的控件选择中的 Express 中的算术与比较部分选择"公式"控件,然后,右键公式的输入和输出部分创建数值控件。接着,双击"公式"控件,配置公式即可。具体步骤及实验结果如下图所示:






第三部分 思考题


1、编写一跑马灯结构,5个灯从左至右不停的轮流点亮,其闪烁间隔由一滑动条条件。

首先,在前面板中放置五个"布尔"控件,并在程序框图中放置 If 框架,设置条件变量为实数 1~5,实现当条件符合 1~5 时,"真常量"控件连接不同对应的"布尔"控件,总共五种情况,如下图所示:




然后,设置 If 框架条件如下,实现在 While 循环中,自变量 i 不断自增,其中使用"商与余数"控件,将 i 与 5 的余数作为条件,从而实现 If 条件在 1~5 之间不

断变化。



最后,在程序面板中设置跑马灯程序的延时条件,得到完整的程序框图和前面板如下图所示:




实验效果如下图所示,通过滑动杆设置延时为 1s。当运行程序时,程序运行至 3s 使第三个灯亮起; 当程序运行至 5s 使第五个灯亮起:




2、 利用簇模拟汽车控制,如下图所示,控制面板可以对显示面板中的参量进行控制。油门控制转速。转速=油门*100,档位控制时速,时速=档位*40,油量随运行时间减少。


首先,在程序面板中放置"控制面板"控件,并在控制面板中放置"开关"、 "旋钮"、"滑动条"控件,分别作为显示面板中的左右转、油门、档位。




然后,在程序面板中的编程项中的"簇、类与变体"中选择"按名称解除捆绑" 控件,赋予四个变量名。并在控制面板中放置"布尔灯"、"旋钮"、"数值显示"、 "量计"控件,分别作为显示面板中的左右转示意灯、时速/转速旋钮、油量显示。




接下来,在程序面板中的编程项中的"簇、类与变体"中选择"捆绑"控件,同时,根据题意"转速=油门*100,档位控制时速,时速=档位*40",使用"乘"控件实现题目中所需的倍数关系。




下一步,根据题意"油量随运行时间减少",我们在程序面板的 While 控件下,设置常量为 100,对于变量 i 自减;使用"小于"控件,设置常量为 30, i 变量小于 30 时,油量提示灯点亮,具体步骤如下所示:



最后,再使用"等于"控件,实现当油量等于0时,程序结束,得到最后的程序框图和前面板程序如下所示:



实验效果如下图所示,运行程序后,左右转拉杆分别设置为开、关,观察到显示面板左转灯亮,右转灯熄灭;同时将油门旋钮调至35,管擦到转速显示面板红色指针指向3500,档位部分控制面板同理。并且油量数值随着时间逐渐变少:



当油量数值小于30时,可以观察到油量指示灯亮起,符合题意要求:

